

HOW TO PACK YOUR WING-SURFER

Um mögliche Schäden am PVC Fenster des Wing-Surfers zu vermeiden, ist es wichtig, dass das Fenster nicht geknickt oder gefaltet wird.



- 1]** Den Wing-Surfer von den beiden äußeren Wingtips bis zur Mittelstrut hin aufrollen.



- 2]** Das hintere Ende des Wing-Surfers falten und auf das PVC Fenster legen

- dabei darf das PVC Fenster selbst nicht geknickt oder gefaltet werden.



- 3]** PVC-Fenster nochmals auf Knicke kontrollieren und den Wing in die Bag stecken.*

*Die neue Bag wird allen Käufern eines S25 Wing-Surfers zugesendet - sie ersetzt den original Rucksack. Den Rucksack bitte zwischenzeitlich nicht mehr benutzen.

Bei Fragen kontaktieren sie bitte ihren örtlichen Naish Fachhändler.